PORTATONE DIGITAL ENTERTAINMENT KEYBOARD

MIDIを使うと音楽が楽しくなる






はじめに

PSR-70・60は、キーボーディシモ(PS-6100)以来の「MIDI規格」ポータトーン。世界共通の情報伝達の端子「MIDI」が、背面に5ピンのDIN端子で取りつけられています。この「MIDI」とは、Musical Instrument Digital Interfaceの頭文字4文字をとったもの。日本では、"ミディ"と呼ばれています。そして、「MIDI規格」と銘打った電子楽器なら、相互につないで機能をグレード・アップしたり、本格的なオーケストレーションを組むなどのシステム・アップをはかったり――と、さまざまな新しいプレイの世界が拡がるのです。このハンドブックを有効に活用して、楽しいプランを考えだしてください。

MIDIって何でし	⊧ว๋?——≉ <i>ฦเช</i> วั	「MIDIに対面され	る方に		~
		できるデジタル規			-
MIDIキーボード	関係の代表的な	なメッセージとは	?		3 ~ 4
	ボイス・メッセー				_
☆キー・ナンハ	一表				
☆チャンネル・	モード・メッセー	ジ			
☆システム・コー	モン・メッセージ				
シーケンサーや	リズムのための	メッセージーー			
☆システム・コ・	モン・メッセージ				
☆システム・リ	アルタイム・メッセ・	ージ			
☆システム・エ	クスクルーシブ・	メッセージ			
PSR-60/70の	モードは6種類	――アッと驚く隠	しモードをマニア	ックに使ってみまし	ょう
☆各種モード	OMIDI IN/C	DUT表			
ちょっとマニアッ	クはMIDI接続:	テクニックーーー			7 ~ €
☆ ミュージック	・プログラマーて	、外部楽器をコン	トロール		
☆ミュージック	・コンピューター	てPSR-60/70	をコントロール		
☆QX7でPS	R-60/70をコン	トロール			
PSR-60/70 M	IIDI活用法──	-目的のパラメー:	ター番号をさがっ	けために―――	——— 9 ~1

MIDIって何なの?——初めてMIDIに対面される方に

●MIDI端子の使いかたの例



■電子楽器どうしで話しができるって?

MIDI(ミディ)はMusical Instrument Digital Interface という長い名前を略したものです。このMIDI端子は、外見上は5ピンのDIN端子(ドイツで提案されたオーディオ接続用の端子)なのです。5ピンのDIN端子を使った楽器はMIDI以外にも見受けられますが、その近くにMIDI IN、MIDI OUT、MIDI THRUなどと書かれているものならば、それはメーカーを超えて接続し、システム・アップができる"仲間どうし"の楽器です。したがって、MIDI端子のついた楽器1 台だけで楽しんでいただいている皆さんには、まったく無縁のものですが、将来、MIDI端子のついた楽器をコネクトして、手持ちの楽器をマイ・オーケストラの一員にしていこうというプランのある方には見逃せない端子なのです。

この端子は2台、さらに2台以上のMIDI楽器を連結して使うために 設けられています。一般的には"MIDI IN"という、他のMIDI楽器や 音楽コンピューターなどから出される情報を受け取る端子と、"MIDI OUT"という自分の演奏情報などを送り出す端子がついています。 "MIDI THRU"というMIDI INに入ってきた信号をそのまま出力してくれるMIDIパラボックスの機能の端子を持つ機種もありますが、 鍵盤楽器やシーケンサー(演奏を記録/再生する装置)には通常 MIDI INとMIDI OUTがつけられています。 1台の楽器のMIDI OUTから、もう1台のMIDI INにつなぐのが通常の使いかたです。この場合、MIDI OUT側の楽器がマスター(親)、MIDI IN側の楽器がスレーブ(子)となり、マスター側の命令がスレーブ側に伝わってスレーブ側がマスターの指示どおり働くというわけです。

また、相互にマスターになったり、スレーブになったりするような接続も可能ですが、機種によってはループを作り正常な動作をしないような場合もありますので製品の取扱説明書をよく読んで接続してください通常のキーボードどうしでは双方がマスターになり得るようなクロス接続をしてだいじょうぶです。

MIDIキーボード関係の代表的なメッセージとは?

■ちょっとだけMIDIを勉強してみましょう

MIDIは、デジタル・データを専用ケーブルを使って相手に伝えるシステムです。それも実質は2本の線しかありませんので、いろいろなきまりごとを決めて時間と共に順次送ります。送るのに多少時間がかかる情報、わりと少ない時間で送れる情報などいろいろあります。

さて、コンピューターでは情報の最小単位を"bit(ビット)"といいます。 オンかオフか、電流が流れているかいないか、であらわされます。1bitが8個集まって1byte(1バイト)という単位になり、128通りの模様というか異なった数値を扱うことができるのです。

MIDIはコンピューターを積極的に使っているシステムですから、この 1パイトをもとに、何個か組み合わせて、例えばどの鍵盤が押されたと か、どこかのスイッチが押されたとかの情報を伝えるのです。

MIDIの規格では転送速度は31.25K baud(ボー)というレートです。31.25kHzの送信クロックで送られていると考えてもいいでしょう。実際は、頭と終わりにスタート・ビットとストップ・ビットを含んでいますので10ビットぶんで1バイトの情報を送るのです。ひとつのバイトを送るには約320µSec(0.32mSec)かかります。


そして送る情報の内容によって必要とするバイト数が表のように異なっています。一般的なものでは2~3バイトで構成されています。例えば特定のキーがオンされたという情報は下図のように3バイトで構成されます。

最初のバイトはノートオン・イベントと呼ばれます。これはチャンネル番号を含んでいます。MIDIでは、ひとつのケーブルで16チャンネルの別べつの演奏情報を送れるように決められています。いわば、テレビのチャンネルのようなものなのです。送り出す側のシーケンサー(演奏レコーダー)が複数のパートの演奏を送り出しても、受ける側が、そのパート数だけの楽器を用意してチャンネルをそれぞれセットしてやれば、独立した音色で独立したメロディーを演奏することができるのです。

さて、ノートオン・イベントの後にはデータが2個続いています。これは何を意味するデータなのでしょうか?2ndバイトは音程です。ピアノなどの中央C(C₂)を*60″と決めて半音上がると1増加、半音下がると1減少するという*音程″を示すデータです。そして最後のバイトは*キー・ベロシティー″と呼ばれます。ノートオン・イベントでは弾いた時の強さ、つまりどのくらい速くキーが叩かれたかを表現するデータです。これは機構を備えていないPSR・60/70では*64″に固定されています。

下図のようなデータを送れば、キーボードは発音してくれるわけです。 また、一度発音した音をオフにするには、ノートオフ・イベントというス テータスに付けかえて送ってやれば鍵盤がオフになりますが、ノート オン・イベントの3rdバイトの"キー・ベロシティー"を"0"にすることによっ ても鍵盤がオフになり、発音は消えます。


●中央Cのキーがオンされたときに出される情報の例




●PSR-60/70 チャンネル・ボイス・メッセージ(演奏に関係する情報/○印は該当機能のあるもの)nnnn゠チャンネル数 - 1

ステータス	後 続 バイト数	2nd バイト	3rd バイト	メッセージの意味	送信	受信
1000nnnn (8nH)	2	O k k k k k k k (24H~60H=36~96)	O v v v v v v v (無視)	ノートオフ・イベント (PSRはノートオン・イベントで代用)	×	0
1001nnnn (9 nH)	2	O k k k k k k k (24H~60H=36~96)	O v v v v v v (64/0)	ノートオン・イベント (v v v v v v v = 0 はノートオフ時)	0	0
1010nnnn (AnH)	2	O k k k k k k ()	0 v v v v v v v ()	ボリフォニック、キー、プレッシャー	×	×
1011nnnn (BnH)	2	O c c c c c c c (別表)	O v v v v v v v (別表)	コントロール・チェンジ	0	0
1100nnnn (CnH)	I	<pre>0 p p p p p p p (バンク数に相当)</pre>	なし	プログラム・チェンジ/リズム・チェンジ (pppppppは通常バンクNo1)	0	0
1101nnnn (DnH)	I	O v v v v v v v (00H~7FH=0~127)	なし	チャンネル・プレッシャー/アフター・タッチ	×	×
1110nnnn (EnH)	2	O b b b b b b (下位バイト)	Obbbbbb (上位バイト)	ピッチ・ベンダー	×	×

●音名とキー・ナンバー(Okkkkkkの部分)





また、キーがどのくらいの強さで押されているかという情報を伝えるポリフォニック・キー・プレッシャー(キーごとのアフター・タッチ)やチャンネル・プレッシャー(アフター・タッチ)も決められています。

また、音色のセレクト・ボタンやボリューム、サステイン・ペダルなどの操作子(コントローラーやスイッチ)が、操作された状態を送るプログラム・チェンジやコントロール・チェンジという情報も定義されています。シンセサイザーなどでギターのチョーキングのような効果を与える "ピッチ・ベンダー"も定義されています。

これらの機構が付いていないMIDI楽器はデータを送り出しませんし、

受信しても無視するのが通常の動作です。

これらの情報は頭に必ず"ステータス"が付いていますが、同じ情報を続けて送るときには、ステータスを省略できるという特例があることも覚えておくと便利です。

また、コントロール・チェンジの最後のエリアには、ポリフォニックやモノフォニックに設定したり、どのチャンネルであっても無条件に受け取れるオムニ・モードの設定のメッセージがありますが、機種によっては無視したり代用のモードで待機するようになっています。

■チャンネルのモードを決めるメッセージ(チャンネル・モード・メッセージ)

ステータス (チャンネル指定含む)	後 続バイト数	2nd バイト	3rd バイト	メッセージの意味	送信	受信
10 <u>1</u> 1nnnn	2	01111010	0000000 (00H=0)	ローカルコントロール、オフ (キーボードなどを音源と切り離す)	×	0
(BnH)	2	(7AH= 122)	01111111 (7FH=127)	ローカルコントロール、オン (キーボードなども同時に弾ける)	×	0
1011nnnn (BnH)	2	01111011 (7BH=123)	0000000 (00H=0)	オールノート・オフ (Version1.0以降の推奨ステータス)	×	0
,		01111100 (7CH=124)	00000000 (00H=0)	オムニモード・オフ オールノート、オフの機能もあり	×	0
		01111101 (7DH=125)	00000000 (00H=0)	オムニモード、オン オールノート、オフの機能もあり	×	0
1011nnnn (BnH)	2	01111010	0vvvvvv =M	M は使用チャンネル の数 モノモード・オン	,)	
		(7EH=126)	00000000 (00H=0)	受信側のボイスと オールノート・オ チャンネルが一致 の機能もあり	' I V	
		01111111 (7FH=127)	00000000 (00H=0)	ポリモード、オン、モノモード・オフ オールノート、オフの機能もあり	×	0

シーケンサーやリズムのためのメッセージ

■リズムも同期してしまうのです

シーケンサーやリズム・マシンなどの独立した機器や、キーボード本体に、これらの機能を搭載した楽器も増えてきました。これらの楽器群もMIDIを使えば、いっせいに鳴らしてオーケストラを組むことができるのです。

そのために決められているのがスタートの合図やストップの合図を示すMIDI符号なのです。号令も必要ですね。これがタイミング・クロックというMIDI符号です。また、アクティブ・センシングというのは、MIDIケーブルが演奏中に接触不良を起こしたり、断線したり、抜けた場合

に、キー・オフ情報を受けられずに音源が鳴りっぱなしになる現象を防止するための符号です。一種の*気くばりステータス"なのです。また、シーケンサーやリズムの機構を持つ機種では、MIDIを使って機種ごとにフォーマットを決めることができ、同種類の機器間でデータの交換を行うことができます。ヤマハの場合は、F0H(240)に続く認識番号として43H(67)という符号を使ってデータの交換やコマンドの送信/受信を行っています。

■システム・コモン・メッセージはシステム全体に共通した情報を送るためのものです

ステータス	後続バイト数	2nd バイト	3rd バイト	メッセージの意味	送信	受信
11110001 (FIH=241)	未定	未定	未 定	未定義	_	
11110010 (F2H=242)	2	OLLLLLL (下位)	Ohhhhhh (上位)	ソング・ポジション・ポインター LLLLLL=下位、hhhhhhh=上位	×	×
11110011 (F3H=243)	1	Ossssss (0~127)	なし	ソング・セレクト (ソング・ナンバーを設定して曲を出す)	×	×
11110100 (F4H=244)	未定	未 定	未 定	未 定 義	_	_
11110101 (F5H=245)	未定	未 定	未 定	未 定 義	_	_
11110110 (F6H=246)	なし	なし	なし	チューン・リクエストなど =アナログ・シンセなどのチューニング	×	×

建: PSRシリーズは該当したシステム・コモン・メッセージを持っていません。QX7などが持っています。

➡システム・リアルタイム・メッセージは同期などの即時性の高い情報を送るものです

ス:	テータス	後 続 バイト数	メッセージの意味	送信	受信
11111000	(F8H=248)	なし	タイミング・クロック(4分音符につき24個データが出ます)	0	0
11111001	(F 9H=249)	なし	未 定 義	-	_
11111010	(FAH=250)	なし	スタート(シーケンサー等のスタート時に出される)	0	0
11111011	(FBH=251)	なし	コンティニュー・スタート(途中からの継続スタート)	×	×
11111100	(FCH=252)	なし	ストップ (シーケンサー等のストップ時に出される)	0	0
11111101	(FDH=253)	なし	未 定 義		_
11111110	(FEH=254)	なし	アクティブ・センシング (回線の断を検知)	0	0
11111111	(FFH=255)	なし	システム・リセット(電源オンの状態にリセットします)	×	0

■システム・エクスクルーシブ・メッセージは主に内容のデータを転送するのに使われます

ステータス	2ndバイト	途中のバイト数は機種により異なります	最終バイト	送信	受信
11110000 (F0H=240)	01000011 (43H=67) ヤマハのIDコード	0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	11110111 (F7H=247) エンド・フラッグ	0	0

■ノーマル・モードの他に5種類の特殊モード

PSR-60 / 70には、ノーマル・モード以外に5つの特殊なモードに設定することができます。 ベーシック・チャンネルは、いずれのモードでも送/受信とも変えられます。

(1)ノーマル・モード

オーケストラに付属する音色チェンジと音量、サステインの送/受信がベーシック・チャンネルで行えます。他のデータは表のとおりです。

②ミュージック・プログラマー送信モード1

コードがシングルフィンガー形式の自動伴奏として送信されるのが特徴です。相手側がシングルフィンガー形式の機能を持っていないとアンサンブルが成立しません。

③ミュージック・プログラマー送信モード2

フィンガード形式の自動伴奏機能を持っているキーボードに押鍵情報を送ります。

④ミュージック・プログラマー送信モード3

チャンネル1、3、4、5にオーケストラ、ベース、ソロ、コードが割りあてられて送信されます。リズム関係はスタート/ストップのみです。

⑤PSエクスクルーシブ・モード1

パネル状態を各チャンネルに振り分けるモードです。鍵盤のオン/オフはチャンネルごとに分離しては送信しません。受信はオーケストラとソロのみでベーシック・チャンネルで行なわれます。

⑥PSエクスクルーシブ・モード2

1台の楽器でありながら4台の鍵盤音源と1台のPCMドラム音源として外部からコントロールできるモードです。

※カスタムドラマーやミュージックプログラマーのデータは、リズムが 停止中でTAPE SAVEやTAPE LOADを行っていない場合に MIDIで送/受信ができます。

●MIDIの送信/受信はモードによって変化します

			-マル	₹2-	-ジック	₹2-	- ジック	ミュ -	- ジック	F	S	F	PS
	→ 6 種のモード	1	- F	プログ	゚゙ラマー	プログ	グラマー	プログ	グラマー	エクスク	ルーシブ	エクスク	ルーシブ
			— r	送信	モードロ	送信	モード2	送信	モード3	+-	- K I	モ・	- ۴2
	Ballon orden in a dekar	M	IIDI	M	IIDI	N	1IDI	M	IIDI	М	IDI	М	IDI
	♣ MIDIで扱える機能	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
1	鍵 盤 ON/OFF	0	0	0	SF_ABC	0	FC ABC	0	0	Oro. ON	0	0	0
1 1 1	音色切り換え	0	\odot	0	O ABU	0	O	0	0	Oro. ON	0	0	0
ケス	サステイン 1/2/OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トラ	音量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	オーケストラSWON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
~	鍵 盤 ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	EXT	×
1	音色切り換え	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
ス	音量	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	鍵盤 ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	EXT	×
y	音色切り換え	×	×	×	×	×	×	×	0	Solo ON	0	0	0
	サステイン ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	音量	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	УДSW. ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	O
	鍵盤 ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	EXT	×
	音色切り換え	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
۴	音量	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
11	鍵 盤 ON/OFF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	EXT	×
ズ	リズムの種類の切り換え	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
۵	音 量	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
sw	テンポ・スピード	×	×	×	×	×	×	×	·×	0	0	0	0
ÝR	その他のSW類	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	\circ	0
デ	カスタムドラマーの データ ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ミュージックプログラマーのデータ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0
IJ	スタート/ストップ(FAH/FCH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リアル・	タイミング・クロック(F8H)	EXT	INT	EXT	INT	EXT	INT	EXT	INT	EXT	INT	EXT	INT
夕 1	アクティブ・センシング(FEH)	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0
4	システム・リセット(FFH)	0	×	0	×	0	×	0	×	0	×	0	×


ちょっとマニアックなMIDI接続テクニック

■あなたはPSRをコントローラーとして使いますか?

PSRは内部にシーケンサーの機能を持つミュージックプログラマーを持っています。これで外部の音源を鳴らすことができます。それも最大独立4音源のパートです。もちろん同種のPSR4台でオーケストラ+ソロ音源をぜいたくに使って華麗なオーケストラ・アレンジを行うこともできます。また同種のPSR-60やPSR-70にミュージックプログラマーをそっくり割り合ててユニゾン演奏を行わせることもできます。しかしオリジナリティーを発揮させるには、DX7やDX21などのようにプログラム・ナンバーの音色が変えられるキーボードがいちばんです。PSR側を発音させるときは、PSR側の音色の順番は変えることがで

きません。相手の音色ナンバーの音を変えて異楽器とのアンサンブルを楽しむわけなのです。PSRに接続するキーボード4台のうち少なくとも3台はMIDI受信チャンネルが切り換えられるモデルを用意する必要があります。鍵盤情報をミュージック・プログラマーに書き込んで、本体内の音源をオフにし、他のリズム音源を鳴らすという変わった使いかたもできます。リズムやシーケンサーをスレーブにして同期演奏もできます。こうしてシステムが発展していくのです。

●ミュージック・プログラマー送信モード3でオーケストラ



■PSRを音源として使うことに賛成ですか?

PSR・60、PSR・70は気軽に音楽を楽しんでいただくために自分でリズムやベースのパターンを創る必要がないほどに厳選されたパターンを組み込んであります。ミュージック・プログラマーも十分な容量を用意してありますが、変拍子や数多くのオリジナル・パターンを使用するといった用途にはマッチしません。もし、シーサーや音楽コンピューターをお持ちなら、PSRを音源として使用することをおすすめします。4系統の独立したFM音源、21種のPCMリズム音源を使いこなすことができるのです。


●ミュージック・コンピューターでポータトーンをコントロール

ここではミュージック・コンピューターを使ってポータトーンの音源を鳴らしてみましょう。使用するコンピューターはCX11かCX7M。CX11のときはSFG05をインターフェイスとして使いましょう(他メーカー品のMSX2モデルのときはスロット変換アダプターが必要です)。ソフトウエアはスコアで書き込むときにはミュージック・コンポーザーYRM-15、キーボードで書き込むときはMIDIレコーダーYRM-31を用意します。ポータトーン側を、PSエクスクルーシブ・モード2に本体のボタンを操作してセットするか、本MIDIブックに掲載の"PSエクスクルーシブ・モード2"にセットする命令を演奏データが開始される前のコラムにSm(センド・ミディ)命令を使って10進数で1バイトずつ書き込んでいきます。

YRM-15のデータの書き込みは、オーケストラが1チャンネル、ソロが4チャンネル、ベースが3チャンネル、コードが5チャンネル、リズムが15チャンネルになるように書き込んでいきますが、同時にキー・オンするのはソフトの音符の書き込みでは最大8音ですので足りない音

符はSm命令で10進数で書き込んでいくとよいでしょう。コンピューター側の音源も最大8音まで同時に発音させることができます。また、音色やサステインや音量はプログラム・チェンジやコントロール・チェンジを使って各ボイス・チャンネルに書き込んでいきます。その他のスイッチも16チャンネルやエクスクルーシブを使えばすべてデータの書き込みでコントロールすることができます。

●CXシリーズとPSR-60/70との結線図



■QX7とのコンビネーション

ミュージック・シーケンサー"QX7"を使ってPSRの音源をならしてみましょう。ここでもPSエクスクルーシブ・モード2にセットします。

①リズムの録音 (15ch)

ふつうはリズムから録音していきます。リズムを入れる方法にはふたつの手段があります。

- @PSR内蔵のパターンを使う場合
- **しオリジナル・パターンを打ち込む場合**

a内蔵のパターンを使う場合

PSR内蔵のパターンを使う場合は、チャンネル15をINT (インターナル)にし、リズムセレクトのボタンをリズムのガイドランプの指示に合わせて手ぎわよく押し、1曲のリズムパターンをQX7に記録していきます。このとき、リズムの音量スライダーの変化も記録できますので変化させたいときは動かしてください。(スライダーの変化はコントロール・チェンジとして記録されます)

(b)オリジナル・パターンを打ち込む場合

PSR本体の鍵盤でリズムをリアルタイムで打ち込んでQX7に記録 する方法とMSXコンピューター+RXエディターのソフトを使ってオ リジナル・パターンを記録する方法があります。PSR本体の鍵盤を 使ってリズムを書き込むときは、鍵盤の送信チャンネルを、チャンネル 15"にします。QX7はエコーバックのモードにします。鍵盤から送った情 報はQX7を通過LTPSRのMIDI INに入り、受信チャンネル15" で待ちかまえているPSRのPCMリズム音源が発音します。この音を モニターしながらリアルタイムで打ち込みます。同時にQX7ではチャ ンネル15の押鍵情報として記録されることになります。PCM音源に割 り合てられていない鍵盤を押しても発音はしませんが、押鍵情報として QX7に記録されQX7のメモリーは消費されます。リズムの音量スラ イダーを操作するとコントロール・チェンジとして記録されます。CX11や CX7の音楽コンピューターのシステムとRXエディター・YRM-32を 持っている人は、RXエディターにリズムを書き込み、キー・ナンバーを PSRのリズム音源のナンバーに合わせてQX7にMIDIデータを送 り込むようにすると、複雑なパターンでも正確に、しかも楽に作ることが てきます。

②ベースを録音(3ch)

QX7のリズムトラックを再生しながらベースパートをQX7に記録します。QX7はエコーバックをかけて作業を行ないます。リズムに内蔵パターンを使った場合はコードとベース音色は現在選ばれている音色となります。リズムが打ち込みによるオリジナル・パターンの場合は、音色の変更も可能です。その方法は、ノーマル・モードで送信チャンネルを"チャンネル3"にし、オーケストラ・セクションにある音色セレクター16個のボタンをベースのプログラム・チェンジ表と見比べながら切り換えます。これで再生したときには、ベースの音色は隠し音色表にしたがって変化してくれます。

③コードの録音(5ch)

今まで記録したデータを再生しながら、コードをQX7に記録していきます。送信チャンネルは"チャンネル5"にして記録します。音量などはコードセクションのスライダーで変化を記録できます。コードの音色切り換え機構もベース同様PSRのパネルにはありませんので、オーケストラ・セクションにある音色切り換えセレクターのボタンを使用するという特殊な方法もあります(コードの音色は16種で巻末に表が掲載されています)。前述のように、内蔵パターンのリズムを使った場合は、リズム・セレクターで決められた音色となります。

④オーケストラの録音(1ch)

送信チャンネルは"チャンネル1"にします。音色切り換え、サステイン1、2、OFFや音量スライダーの操作などが記録できます。

⑤ソロの録音(4ch)

送信チャンネルは"チャンネル4"にします。音色切り換え、サステインのオン/オフ、ソロ・スイッチのオン/オフなども記録できます。

⑥再生/編集

再生も"PSエクスクルーシブ・モード2"で行ないます。入れ忘れたプログラム・チェンジやコントロール・チェンジがあった場合は、QX7を録音状態にしてプログラム・チェンジやコントロール・チェンジ表を見ながら該当のナンバーのボタンをさがして記録していきます。

*QXのデータセーブ(ロード)を行うと短時間に多量のデータを扱う ためにMIDIの通信ができません。このためアクティブセンスが途切れ、PSR-60/70の通信切断保護機能が働き、PSエクスフルーシ ブモードがキャンセルされます。

PSR-60/70モード早わかり表

MIDIのモード	目的	セッティング方法
ノーマルモード	通常の鍵盤情報のやりとり(送・受信)に使用します。 (電源ON時にはこのモードになっています。)	MIDI MODE のボタンを押しなから JAZZ ORGAN …送信CHAを設定 PIANO …受信CHを設定 LEDがつかない状態はOMNI ON CHの指定は鍵盤左端から順に1(C ₁)~16(E ⁵ 。
ミュージックブ ログラマー送信 モード 1	ミュージックプログラマーのオーケストラ情報とシングル、 フィンガー形式で自動伴奏のフォームを送信。	MIOI MOOEのポタンを押しながら PIPE ORGAN を ON
ミュージックプ ログラマー送信 モード 2	ミュージックプログラマーのオーケストラ情報とフィンガー 形式で自動伴奏のフォームを送信。	MIOI MOOEのポタンを押しながら STRINGS を ON
ミュージックブ ログラマー送信 モード 3	ミュージックプログラマーのソロ、オーケストラ、ベース、 コードなどを次のチャンネルで送信。 CH 1・・・・・オーケストラ CH 4・・・・ソロ CH 3・・・・・ペース CH 5・・・・・コード	MIDI MOOEのボタンを押しながら BRASS 1 を ON
PSエクスクルー シブ・モード 1	ノーマルモードで指定したペーシック、チャンネルに鍵盤情報を。パネル状態の送信を次のチャンネルで。 CH 1オーケストラ CH 5コード CH 3ペース CH 4ソコ CH15リズム CH 4ソコ CH16コントロール	MICI MOOEのポタンを押しながら BRASS 2 を ON
PS エクスクルー シブ・モード 2	各パートがそれぞれの鍵盤情報を受信することができます。 つまり5つのパートが独自のフレーズや音色でプレイできます。 なおチャンネルの配分は上配と同じ。	MIOI MODEのボタンを押しながら BRASS & CHIMES を ON

■チャンネル・ボイス・メッセージ■

PSR-60/PSR-70は鍵盤情報を1~16chのベーシック・チャンネルに自由に切り換えられるほか、エクスクルーシブ・モードでチャンネルを固定的に使うこともできます。通常電源オン時は、ベーシック・チャンネルは1chで待機しています。エクスクルーシブ時には次のように割り合てられます。

(1)第1チャンネル(オーケストラ・チャンネル)

a) 押鍵情報

鍵域は $C_1 \sim C_6$ (PSR-70)、 $C_1 \sim C_5$ (PSR-60)。鍵盤音域以外は発音しません。ただし、PSR-60の受信は $C_1 \sim C_6$ まで受信できPSR-70と同音域まで使用できます。キー・ベロシティーは無視します。ノートオン・イベントを使用し、ノートオフ・イベントは送信時には使用しませんが、認識します。通常は鍵盤に対応した情報を送/受信します。

〈データ構成〉 144 ➡ Key No. ➡ Velocity

90H(144)・・・ノートオン・イベント※・・・・・ lst byte kkH(36~96)・・・キー・ナンバー※・・・・ 2nd byte vvH(64/0)・・キー・ベロシティー※・・・・ 3rd byte *** kkの部分はPSR・70の場合36~96、PSR・60の場合36~84を 送信します。受信はいずれも36~96です。

※ vvの部分はキー・ベロシティーで PSR・70/60/50とも送信時は 40H(64)に固定されて送信されます。これは他のチャンネルでも 同様です。受信時は、どのような値がはいっていても無視します。 ただし、 vv=00H(0)はキーがオフの情報の代用です。 PSRはノートオン・イベントで押鍵/離鍵情報を扱っています。また、ノートオフ・イベントも受けつけます。 第1チャンネルの場合は80H(128)で始まるステータスです。他のチャンネルの押鍵情報の処理も同様です。 ノートオフ・イベントでキーオフします。

b) コントロール・チェンジ

オーケストラ・チャンネルのボリューム、サステインなどをコントロール します。そのほか、鍵盤を音源と切り離すローカルコントロール・オ フや通常の接続に戻すローカルコントロール・オン、オールノート・ オフなどのメッセージのほか、チャンネル・モード・メッセージも受け つけます。表中のデータはすべて受信しますが、ローカルコントロール・オン/オフやオールノート・オフは送信しません。

〈データ構成〉 176 ⇒ cの値 ⇒ dの値 計3byte

BOH (176)…コントロール・チェンジ……………lst byte ccH(表中の値)…コントロール・ナンバー……2nd byte ddH(表中の値)…バリュー………3rd byte

cの値	パラメーター	dの値				
7	VOLUME	0~127(32段階)				
		SUS OFF 0~31				
64	SUSTAIN	SUS 1 32~63				
		SUS 2 64~127				
122	LOCAL ON/OFF	0:OFF/127:ON				
123	ALL OFF	0				
124	OMNI OFF	0				
125	OMNI ON	0				
126	MONO	0				
127	POLY	0				

c) プログラム・チェンジ

第1チャンネルはオーケストラの音色をプログラム・チェンジで変えることができます。全部で16種の音色があり、パネルのボタンを押すことによりチャンネル1のプログラム・チェンジで送信されます(ベーシック・チャンネルが1に設定されているときも)。また、受信は、これより大きい値を受け取ると折り返してセレクトされます。

〈データ構成〉 192 **→** Pの値 計2byte

COH(192)…プログラム・チェンジ…………… 1st byte ppH(0~15)…プログラム・ナンバー……… 2nd byte

рの値	Voice	pの値	Voice
0	JAZZ ORGAN	8	PIANO
3	PIPE ORGAN	9	ELECTRIC PIANO
2	STRINGS	10	HARPSICHORD
3	BRASS 1	11	VIBES
4	BRASS 2	12	JAZZ GUITAR
5	BRASS & CHIMES	13	HAWAIIAN GUITAR
6	CLARINET	14	MUSIC BOX
7	CALIOPE	15	COSMIC

(2)第3チャンネル(ベース・チャンネル)

a) 押鍵情報

鍵域はGo~C6を受信できます。PSR・60、PSR・70とも自己の持つ 鍵盤以上の範囲のデータを受信できます。ただし受信する場合、 上位の鍵盤ノートではベースの音域になり得ませんので注意して ください。送信は鍵盤の状態により制限されデータが送り出され ます。通常のモードでは送り出されませんし、受け取りもしません。 これは第3チャンネル以降のチャンネルについても言えることです。 〈データ機成〉 [46] → [Kev No.] → [Velocity] 計3bvte

7 7 140 4 IXEY IVO. 4 VELOCITY BY SOUTH	
92H(146)…ノートオン・イベント1st	byte
kkH(30~96)…キー・ナンバー2nd	byte
vvH(64/0)…キー・ベロシティー3rd	byte

b) コントロール・チェンジ

ベース・チャンネルのボリュームをコントロールします。32ステップで データは4変化するごとに変わります。また、オムニ・オフとオムニ・オ ンに変えられる*チャンネル・モード・メッセージ*も受け付けます。 〈データ構成〉178 ➡ cの値 ➡ dの値 計3byte

B2H(178)…コントロール・チェンジ…………… 1st byte ccH(表中の値)…コントロール・ナンバー……… 2nd byte ddH(表中の値)…バリュー………… 3rd byte

cの値	パラメーター	dの値		
7	VOLUME	0~127(32段階)		
124	OMNI OFF	0		
125	OMNI ON	0		

c) プログラム・チェンジ

第3チャンネルはベースの音色をプログラム・チェンジで変えることができます。このベースの音色のセレクト・スイッチに相当するものはPSR-60のパネルにはありませんし、PSR-70でもカスタム・ベースのセット時にオーバーレイを使ってプログラムできるだけです。しかし、MIDIでは、ベースが第3チャンネルに割り合てられた時に受信でフォローしてくれます。いわばパネルにはない幻の音色スイッチを切り換えられるのです。

〈データ構成〉[192] **⇒** [pの値] **⇒** 計2byte

C2H(194)…プログラム・チェンジ………… Ist byte ppH(0~15)…プログラム・ナンバー…… 2nd byte

pの値	Voice	pの値	Voice
0	BASS	8	SYNTH BASS I
1	BASS 2	9	SYNTH BASS 2
2	ELECTRIC BASS I	10	SYNTH BASS 3
3	ELECTRIC BASS 2	11	SYNTH BASS 4
4	ELECTRIC BASS 3	12	TIMPANI
5	CHOPPER	13	BRUSH
6	TUBA	14	ORGAN I
7	PIANO	15	ORGAN 2

(3)第4チャンネル(ソロ・チャンネル)

a) 押鍵情報

鍵域はC1~C6(PSR-70)、C1~C5(PSR-60)。ただし、受信についてはC1~C6で共通です。

〈データ構成〉 147 ➡ Key No. ➡ Velocity 計3byte	
93H(147)…ノートオン・イベント1st byte	3
kkH(36~96)…キー・ナンバー2nd byte	
vvH(64/0)…キー・ベロシティー3rd byte	

b) コントロール・チェンジ

ソロ・チャンネルのボリュームやサスティンのオン/オフをコントロールします。また、チャンネル・モード・メッセージのオムニ・オン/オフも 受信可能です。

〈データ構成〉 179 → cの値 → dの値 計3byte

cの値	パラメーター	dの値
7	VOLUME	0~127(32段階)
64	SUSTAIN	SUS OFF 0~31 SUS I 32~127
124 125	OMNI OFF OMNI ON	0 0

c) プログラム・チェンジ

第4チャンネルはソロの音色をプログラム・チェンジで変えることが できます。これはパネルにもスイッチがあります。通常はパネル操作 を送り出していませんが、第4チャンネルにソロが割り合てられるとき にはプログラム・チェンジを送/受信します。過大な値が与えられ たときには折り返して指定されます。

〈データ構成〉 195 **⇒** pの値 計2bvte

C3H(195)…プログラム・チェンジ・・・・ 1st byte ppH(0~15)…プログラム・ナンバー・・・ 2nd byte

pの値	Voice	pの値	Voice
0	JAZZ FLUTE	8	ELECTRIC GUITAR
1	PICCOLO	9	PERCUSSION I
2	VIOLIN	10	PERCUSSION 2
3	TRUMPET	11	POP SYNTH
4	TROMBONE	12	BLUES SYNTH
5	HORN	13	FUNK SYNTH
6	SAXOPHONE	14	SLAP SYNTH
7	OBOE	15	BASS

(4)第5チャンネル(コード・チャンネル)

a) 押鍵情報

鍵域はC₁~C₆で受信することができます。通常のプレイではシングルフィンガー(SF)やフィンガードコード(FC)でプレイされ、リズム・パターンに連動されて音色も自動的にセレクトされるセクションですが、MIDIを使えば、このコード部分も音源として使うことができるのです。

b) コントロール・チェンジ

コード・チャンネルのボリュームを可変できます。チャンネル・モード・メッセージも受信することができます。

〈データ構成〉 180 → cの値 → dの値 計3byte

 B4H(180)…コントロール・チェンジ
 1st byte

 ccH(表中の値)…コントロール・ナンバー
 2nd byte

 ddH(表中の値)…バリュー
 3rd byte

cの値	パラメーター	dの値
7	VOLUME	0~ 27(32段階)
124	OMNI OFF	0
125	OMNI ON	0

c) プログラム・チェンジ

第5チャンネルはパネルに出ていない伴奏コードに使われる音色をMIDIを介して変えることができます。

〈データ構成〉 196 **→** pの値 計2byte

C4H(196)…プログラム・チェンジ······ 1st byte ppH(0~15)…プログラム・ナンバー·····2nd byte

pの値	Voice	pの値	Voice
0	ELECTRIC GUITAR	8	BRASS I
1	JAZZ GUITAR	9	BRASS 2
2	FUZZ GUITAR	10	ACCORDION
3	FOLK GUITAR	11	STRINGS
4	BANJO	12	ORGAN
5	PIANO	13	PICCOLO
6	PERCUSSION	14	SYNTH
7	CHIMES	15	BRUSH

(5)第15チャンネル(リズム・チャンネル)

a) 押鍵情報

鍵域はC1からD4までの白鍵に各PCM音源が割り合てられます。 黒鍵の情報は無視します。他のチャンネル同様キー・ベロシティーは無視します。外部からキーボードやシーケンサーで第15チャンネルでドラムスやパーカッションに該当するキー・ナンバーを送り、第15チャンネルがリズムの音源で受けられるモードになっていれば、PSR-60/70のPCM音源を外部の機器でコントロールすることができるのです。

〈データ構成〉 158 → Key No. → Velocity 計3byte
9EH(158)・・ノートオン・イベント・・・・ 1st byte
kkH(36~74)・・キー・ナンバー※・・・ 2nd byte
vvH(64/0)・・キー・ベロシティー・・・ 3rd byte
※キー・ナンバーは次に示す表のナンバーが各音源に相当しています。

kの値	Voice	(鍵盤)	kの値	Voice	(鍵盤)
36	LOW CONGA	(C1)	57	BASS DRUM	(A ₂)
38	HIGH CONGA	(Di)	59	том 3	(B ₂)
40	HIGH BONGO	(E1)	60	TOM 2	(C3)
41	TIMBALES LOW	(F ₁)	62	TOM I	(D3)
43	TIMBALES HIGH	(G_1)	64	SNARE HEAVY	(E3)
45	CUICA LOW	(A ₁)	65	SNARE LIGHT	(F3)
47	CUICA HIGH	(B ₁)	67	RIM SHOT	(G3)
48	CLAVES	(C ₂)	69	HIHAT CLOSE	(A3)
50	AGOGO LOW	(D ₁)	71	HIHAT OPEN	(B3)
52	AGOGO HIGH	(E ₂)	72	CYMBAL	(C4)
51	HAND CLAP	(F ₂)	74	ACCENT	(D ₄)

b) コントロール・チェンジ

リズム音源部分のボリュームをコントロールすることができます。分解能は32ステップです。データが4変化するごとに変化します。また、チャンネル・モード・メッセージも受け付けます。テンポは15チャンネルにはなく、16チャンネルにあります。

〈データ構成〉 190 **→** cの値 **→** dの値 計3byte

cの値	パラメーター	dの値
7	VOLUME	0~127(32段階)
124	OMNI OFF	0
125	OMNI ON	0

c) プログラム・チェンジ

第15チャンネルにリズムが割り合てられているときのプログラム・チェンジは音色の変化ではなく、リズムの種類です。これもパネルに並んでいるリズムのセレクターを操作するのと同じことがMIDIでコントロールできるのです。リズムはメモリーで次つぎとパターンを変えていきますが、後着優先でリズムが変わります。パネルのボタンを押しても変わりますし、MIDIで受けてもリズムが変化します。
〈データ構成〉[206] ➡ [pの値] ➡ 計2byte

CEH(206)…プログラム・チェンジ…………… 1st byte ppH(0~15)…プログラム・ナンバー………… 2nd byte

pの値	Rhythm	pの値	Rhythm
0	BIG BAND	8	SWING
1	REGGAE	9	SLOW ROCK
2	DISCO	10	HEAVY METAL
3	POPS	- 11	16 BEAT
4	ROCK'N ROLL	12	COUNTRY
5	SAMBA	13	RHUMBA
6	SALSA	14	BOSSANOVA
7	MARCH/POLKA	15	WALTS

(6)第16チャンネル(コントロール操作子のチャンネル)

PSR-60/PSR-70は音源のコントロール以外にも多くのスイッチを備えています。各音源に割り合てている一般的なスイッチやコントロール操作子は音源と密接な関連がありますので、キー・オン/キー・オフのデータやプログラム・チェンジと同一のチャンネルに指定されていますが、各種のバリエーション・スイッチなどやトランスポーズ・スイッチなどは特定のチャンネル…というわけではなく、PSRシステムの共有部分です。これを第16チャンネルのコントロール・チェンジとプログラム・チェンジに割り合てているのです。この中にはテンポのボリュームなども含まれています。

a) 押鍵情報

第16チャンネルに、これらのパラメーターが割り合てられているときは、押鍵情報はありません。このチャンネルに押鍵情報が来るのは、チャンネル指定モードでテンポランプが全部消えた状態、つまりベーシック・チャンネルがチャンネル指定モードで16チャンネルにシフトしてきたときだけです。

b) コントロール・チェンジ

ここには、テンポ・ボリュームやスプリット・スイッチ、リズム・バリエーション・スイッチ、ハンドクラップやフィルインなどのスイッチが割り合てられています。テンポ・ボリューム(スライダー)は高分解能を得るために0~127を64ステップで分割して精度を高めています。データが "2" 変化するたびに1ステップずつ上下します。

〈データ構成〉 191 **→** cの値 **→** dの値 計3byte

BFH(191)…コントロール・チェンジ…… lst byte ccH(表中の値)…コントロール・ナンバー…… 2nd byte ddH(表中の値)…バリュー…… 3rd byte

cの値	パラメーター	dの値
7	TEMPO	0~127(64段階)
	SPLIT (L)	54
9	SPLIT (M)	59
	SPLIT (H)	64
	DUTUM MARIATION	OFF 0
10	RHTHM VARIATION	ON I
	HAND CLAP 0	0
	HAND CLAP I	1
13	HAND CLAP 2	2
	HAND CLAP 3	3
	FILL IN OFF	0
	FILL IN I	1
15	FILL IN 2	2
	FILL IN 3	3
18	INTRO/ENDING	0~127

c) プログラム・チェンジ

ここには、スイッチ類が割り合てられています。隣接した番号でオン/オフするものや、トランスポーズのように13種のうちから1種を選んでオンするスイッチが、チャンネル16に割り合てられています。そして、プログラム・チェンジでも該当しないスイッチ類や特殊な操作子は、エクスクルーシブ・メッセージで処理するようになっています(エクスクルーシブ・メッセージの項参照)。プログラム・チェンジのマップは表のようになっています。ここは音色やリズムを切り換えるものではなくて、スイッチそのものを切り換えるために使用しているのです。

〈データ構成〉 207 **⇒** pの値 計2byte

 CFH(207)…プログラム・チェンジ……
 1st byte

 ppH(表中の値)…バリュ—…
 2nd byte

pの値	Switch	pの値	Switch
0	RHYTHM SYNCRO START	42	TRANSPOSE -3
1		43	TRANSPOSE -2
2		44	TRANSPOSE I
3	ABC FINGERD CHORD	45	TRANSPOSE 0
4	ABC SINGLE FING. C.	46	TRANSPOSE I
5	AUTO BASS CHORD OFF	47	TRANSPOSE 2
6	ABC MEMORY OFF	48	TRANSPOSE 3
7	ABC MEMORY ON	49	TRANSPOSE 4
8		50	TRANSPOSE 5
9		51	TRANSPOSE 6
10		52	
- 11	SOLO OFF	53	
12	SOLO ON	54	CHIINT (ORCH)
13	ORCHESTRA OFF	55	CHI EXT (ORCH)
14	ORCHESTRA ON	56	
15	TO LOWER OFF	57	
16	TO LOWER ON	58	CH3 INT (BASS)
17		59	CH3 EXT (BASS)
18		60	CH4 INT (SOLO)
19		61	CH4 EXT (SOLO)
20		62	CH5 INT (CHORD)
21		63	CH5 EXT (CHORD)
22		64	
23	DUET/TRIO OFF	65	
24	DUET ON	66	n
25	TRIO ON	67	
26	SYMPHONIC OFF	68	
27	SYMPHONIC ON	69	
28		70	
29		71	
30		72	
31		73	
32		74	
33		75	
34		76	
35		77	
36		78	
37		79	
38	TDANCDOOF C	80	
39	TRANSPOSE -6	81	OHIE INT (DUVELIE)
40	TRANSPOSE -5	82	CHIS INT (RHYTHM)
41	TRANSPOSE -4	83	CHI5 EXT (RHYTHM)

■システム・リアルタイム・メッセージ■

F	F8 H(248) … MIDIクロック 1st byteのみ
F	FAH (250) …スタート1st byteのみ
F	FCH (252) …ストップ。1st byteのみ
F	『EH(254)…アクティブ・センシング1st byteのみ
F	FH(255)…システム・リセット1st byteのみ
>	*これらのメッセージに隣接するメッセージとして、次のようなシス
7	テム・エクスクルーシブ・メッセージの開始と終了に使われるステ
-	-タス・バイト2種がありますが、単独で使用されることはありません。
F	'ОН (240) …エクスクルーシブ Мのヘッド 1st byte
	:

(数は任意)

F7H(247)…エンド・オブ・エクスクルーシブ……End byte ※エクスクルーシブ・メッセージは次の項を参照ください。

■システム・エクスクルーシブ・メッセージ■

システム・エクスクルーシブ・メッセージはMIDIでフォーマットが 決められています。機種それぞれの特徴ある機能を持たせるため に設けている特殊なメッセージで該当機種にだけ必要な情報を 伝えます。また、特別なスイッチを切り換えたり、データの送り出しな どを要求したり、エクスクルーシブ・モードなどの特殊なモードに 設定するためのメッセージでもあります。とくに、メモリーのデータ 転送には威力を発揮します。

(1)特殊な操作ボタンなどの送信

〈データ構成〉以下の計7byte

<u>240</u> → <u>67</u> →	115 →	機種別ID	No. →	<u>17</u> →	nの値 ➡
$\overline{247}$					

FOH(240)…エクスクルーシブ Mのヘッド 1st	byte
43H(67)···ID No.=YAMAHA······2nd	byte
73H(115)…Single Keyboard 分類コード3rd	byte
ii H(製品ID No.)…製品別ID No.※ ····· 4th	byte
11H(17)5th	byte
nnH(表中の値)······6th	byte
F7H(247)…エンドオブ・エクスクルーシブEnd	byte
※iiの値 01= 止涌	

 $02 = PSR \cdot 70$

03 = PSR-60

nの値	Function
0	
1	MUSIC PROGRAMMER OFF
2	SOLO RECORD
3	SOLO PLAYBACK
4	ORCHESTRA RECORD
5	ORCHESTRA PLAYBACK
6	
7	
8	
9	
10	AUTO BASS CHORD RECORD
. 11	AUTO BASS CHORD PLAYBACK
12	PAUSE
13	
14	
15	
16	CUSTOM PROGRAM
17	CUSTOM CLEAR ON EVENT
18	CUSTOM CLEAR OFF EVENT
19	CUSTOM RHYTHM
20	CUSTOM CHORD
21	CUSTOM BASS
22	CUSTOM I
23	CUSTOM 2
24	CUSTOM 3
25	MANUAL PERCUSSION ON EVENT
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	REGISTRATION MEMORY ON EVENT
33	REGISTRATION MEMORY OFF EVENT
34	REGISTRATION MEMORY I
35	REGISTRATION MEMORY 2
36	REGISTRATION MEMORY 3

(2)コマンドの送信

〈データ構成〉以下の計6byte

240 → 67 → 115 → 機種別ID No. → nの値 → 247
FOH(240) …エクスクルーシブ Mのヘッド1st byte
43H(67)···ID No.=YAMAHA······2nd byte
73H(115)…Single Keyboardの分類コード 3rd byte
iiH(製品ID No.)…製品別IDコードNo.※4th byte
xxH(表中の値)…エクスクルーシブ No5th byte
F7H(247)…エンドオブ・エクスクルーシブEnd byte
*iiの値 0=PS-6100
1=共通
2 = PSR-70
3 = PSR.60
4 = PSR-50
5=PCR-800

xxHの値により表のコマンドが定義されます。

xの値	Command
0	PANEL SAVE REQUEST **
1	
2	MIDI CLOCK INT
3	MIDI CLOCK EXT
4	SK STANDARD VOICE
5	SK NON-STANDARD VOICE
6	MEMORY SAVE REQUEST *
7	MEMORY LOAD REQUEST *
8	
9	
10	MODE OFF
11	MUSIC PROGRAMMER TRANSMIT MODE)
12	MUSIC PROGRAMMER TRANSMIT MODE 2
13	MUSIC PROGRAMMER TRANSMIT MODE 3
14	P\$ EXCLUSIVE MODE I
15	PS EXCLUSIVE MODE 2
16	MIDI NO CONECT MODE
17	SPECIAL CONTROLER EVENT TRANSMIT

⟨NOTE⟩

**パネル状態の送信要求 "PANEL SAVE REQUEST"は PS EXCLUSIVE MODE 1 の時のみ有効です。

※受信した機種別認識番号(IDコード)が共通ID、または自分の持つIDの場合にのみ有効です。*印の付いたものは該当機種のIDコードでないと受けつけません。

※ "ミュージックプログラマー送信モード"の1から3、PS EXCLU-SIVE MODE 1、2とMIDI非連動モードは同時に指定することはできません。最後に指定されたモードになります。 PS EXCLU-SIVE MODE 1と2は同時に指定できますが、この場合PS EXCLUSIVE MODE 2となります。逆にPS EXCLUSIVE MODE 2を先に指定するとPS EXCLUSIVE MODE 1もONされます。

※特殊操作子イベント送信は、決められていない操作子(ミュージック・プログラマー、カスタムアカンパニメント関係)のイベント送信に使用されます。この機能は"PS EXCLUSIVE MODE 1"の時のみ有効です。

※パネル状態の送/受信は"SK特殊操作子""SK標準操作子"で行うため、楽器本体側でパネルの状態を変えたい場合は、"PS EXCLUSIVE MODE 1"を指定した後に、コントロール用チャンネル(第16チャンネル)で操作子をコントロールします。 ※上記の機能切り換えば、特別なデータの処理中(テープのSAVE/LOADなど)以外はいつでも受けつけます。

(3)メモリー・データの転送フォーマット

〔受信側〕

※データ列のフォーマットは次のように決められています。

2進法で表記します。

(NOTE)

Ohhhhhhhh····ヘッダー(ASCII 1文字)

0000LLLL : 0000LLLL 0000dddd : : 0000dddd : :) データ(可変長)

Osssssss:チェック・サム

PSR-60/PSR-70MIDIマップ&10進↔16進数互換表

■0~127は音程やどの番号を指定したが、どのくらいの強さか、etc.を指定するデータ部分となります

〈用途〉	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H	08H	09H	0AH	OBH	0CH	ODH	OEH	OFH
音程データ	1 6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	1AH	1BH	1PH	1DH	1EH	1FH
36~96 バンク・ナンバー	32 20H	33 21H	34 22H	35 23H	36 24H	87 25H	38 26H	39 27H	30 28H	41 29H	42 ZAH	48 28H	2CH	45 2DH	4	47 2FH
0~15 ツマミのレンジ	48 30H	49- 31H	30 32H	331	32 34H	58 35H	54 36H	55 37H	36 38H	57 39H	58. 3AH.	59 38H	30H	apu.	62 36H	68 3PH
0~127	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
スイッチ	40H	41H	42H	43H	44H	45H	46H	47H	48H	49H	4AH	4BN	4CH	4DH	410H	4FH
0/127	86 50H	51H	82 52H	53H	84 54H	85 55H	86 56H	87 57H	88 58H	89 59H	90 5AH	91 5BH	92 5CH	92 ST2#	94 5EH	95 3FH
データ	98	97	98	99	100	101	102	103	104	1 05	106	1 07	108	109	110	111
0~127	60H	61H	62H	63H	64H	65H	66H	67H	68H	69H	6AH	6BH	6CH	6DH	6EH	6FH
など	112	113	114	11 5	116	11 7	118	119	120	121	122	1 23	124	125	126	127
	70D	71H	72H	73H	74H	75H	76H	77H	78H	79H	7AH	7BH	7CH	7DH	7EH	7FH

④: 濃いシャドー部分はPSR-60/70で受信できる音程データ部分です。

▶128~239は何の情報をこれから送ろうとするかを指示する"ステータス"に使用します

	(オーケストラ) チャンネルー	チャンネル 2	チャンネル3	チャンネル4	チャンネル5	チャンネル 6	チャンネルフ	チャンネル8	チャンネル9	チャンネル10	チャンネル11	チャンネル12	チャンネル13	チャンネル14	(リズム) チャンネル15	(コントロール操作子)チャンネル16
ノート・オフ・	128	1 29	1 30	1 31	1 32	1 33	134	135	136	137	1 38	139	140	1 4 1	142	143
イベント	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H	88H	89H	8AH	8BH	8CH	8DH	8EH	8FH
ノート・オン・	*144	145	146	147	148	149	150	151	152	1 53	154	155	156	157	158	1 59
イベント	90H	91H	92H	93H	9411	95H	96H	97H	98H	99H	9AH	9BH	9CH	8DH	9EH	9FH
ポリフォニック・	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
キー・プレッシャー	AOH	AlH	A2H	A3H	A4H	A5H	A6H	A7H	A8H	A9H	AAH	ABH	ACH	ADH	AEH	AFH
コントロール・	176	177	178	179	180	181	1 82	183	184	185	186	187	188	189	190	191
チェンジ	BOH	B1H	92H	B3H	B4H	B 5H	B6H	B7H	BBH	B9H	BAH	BBH	BCH	BDH	BEH	BFH
プログラム・	192	19 3	C2H	195	196	197	19 8	199	200	201	202	203	204	205	OBH	207
チェンジ	COH	C1H		C3H	C4H	C5H	C6H	C7H	C8H	C9H	CAH	CBH	CCH	CDH	CBH	CFH
チャンネル・	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
プレッシャー	DOH	D1H	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	D8H	D9D	DAH	DBH	DCH	DDH	DEH	DFH
ピッチ・	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
ベンダー	EOH	E1H	E2H	E3H	E4H	E5H	E6H	E7H	E8H	E9H	EAH	EBH	ECH	EDH	EEH	EFH

②: 濃いシャドー部分がPSRのエクスクルーシブ・モードで使用する部分です。薄い部分はベーシック・チャンネル移動により使用される部分です。

■240~255はシステム全体に共通してかかる情報のステータス・バイトです

	メシステ	- ラー - ンステム・コモン・メツセーン -							システム・リアルタイム・メッセージ								
〈用途〉 システム 全体の メッセージ	セージのヘッド	(未定義)	ポインター ソング・ポジション	ソング・セレクト	(未定義)	(未定義)	リクエスト ・	スクルーシブ	クロック	(未定義)	スタート	コンティニュー	ストップ	(未定義)	センシング・	リセット・	
	240 FOH	241 F1H	242 F2H	243 F3H	244 F4H	245 F5H	246 F6H	247 F7H	248 F8H	249 F9H	250 FAH	251 FBH	252 FCH	253 FDH	254 FEH	255 FFH	

② 取扱い説明書の MIDIインプリメンテーション・チャート も合わせてごらんください。